



· 使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存好，以备查阅。



轻触“风速”按键，可进行高/低档位切换（低档半亮状态、高档高亮状态）。  
工作状态下长按2S“风速”键可关闭风机。

轻触“清洁”按键，开启/关闭清洁功能。  
累计工作一段时间后，按“电源”键关机时默认启动清洁功能，3min后自动关机。



