

储水式电热水器

使用说明书

⚠ 特别警示

- 使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存好，以备查阅！
- 为了保证电热水器的安全及正确使用，我司在此郑重告知用户：务必联系万家乐指定的专业服务商上门进行安装、服务！
- 万家乐产品必须由我司授权的安装、维修服务商进行安装、维修，否则对因安装、维修而导致事故，我司概不负责。
- 本机的安装必须有独立的不带开关的固定插座及可靠接地，插座的位置应置于不会产生触电危险的安全位置，尤其是保证安装在水不能喷溅到的地方，电源插座的额定电流值应与所选购的电热水器相匹配。
- 装机附近必须有足够排水量的地漏，以免在通电加热期间电热水器内胆水压增大或使用的自来水水压过大时，通过单向安全阀泄压的出水无法排走。
- 首次使用，必须先将电热水器注满水后（即出水口有水流出），才允许接通电源。
- 没有自来水供应时，不得使用电热水器内的储水。
- 冬天，在寒冷易结冰的地区，长时间不用时，应将电热水器内的水排空，并将电源插头拔下。
排空方法：先关闭进水阀，用螺丝批拧下排污塞罩上的螺钉，取下排污塞罩，再用套筒扳手旋下排污塞（注意避免热水烫手），最后打开出水阀（如装有混水阀的，请按顺时针方向，将混水阀的手柄调至高温位置），即可将电热水器内的水排空。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须使用由厂家提供的专用电源线，并由维修部或类似部门的专业人员更换。
- 对电热水器进行维修保养前，请务必切断电源。
- 本家用电热水器适用家庭生活用水，如用于商业用途，将会缩短电热水器的使用寿命。

准)



各项性

● 开关
接通

准)

自由切